



Données techniques

Dimensions (diamètre × hauteur)	Casserole Ø 200 × 130 mm Casserole Ø 240 × 146 mm Panier de cuisson Ø 140 × 220 mm
Capacité (échelle de mesure)	Casserole Ø 200 mm : 3,5 l casserole Ø 240 mm : 5,5 l
Matériau	monocouche (acier inoxydable 18/10) ; poignée de poêle : aluminium revêtu d'acier inoxydable ; couvercle basculant : acier inoxydable, silicone ; poignées : acier inoxydable ; panier de cuisson : Acier inoxydable
Surface intérieure	Acier inoxydable
Couleur	argenté
Sources de chaleur compatibles	induction, vitrocéramique, plaque de cuisson, gaz, four (dans certaines conditions)
Poids (net)	Casserole Ø 200 mm avec couvercle basculant : 2 348 g Casserole Ø 240 mm avec couvercle basculant : 3 774 g Panier de cuisson : 183 g

Description du produit

- BORA Assist
- Couvercle basculant BORA
- Conçues pour fonctionner techniquement avec les systèmes d'aspiration sur table de cuisson BORA
- Design minimaliste
- Adapté au lave-vaisselle
- Échelle de mesure
- Garantie 3 ans

Contenu de la livraison

- Casserole Ø 200 mm avec couvercle basculant BORA
- Casserole Ø 240 mm avec couvercle basculant BORA
- Panier de cuisson
- Notice d'utilisation et de montage

Informations produit et planification

- Le récipient de cuisson est adapté au lave-vaisselle
- Pour prolonger la durée de vie du produit, il est recommandé d'effectuer un nettoyage à la main
- Le panier de cuisson n'est pas adapté au lave-vaisselle
- Les casseroles passent au four jusqu'à 200 °C
- Ne pas utiliser la fonction grill dans le four
- Le couvercle basculant BORA ne doit pas être placé au four