

DA Produktinformationsblad QVACSS / QVACAB



QVACSS

QVac vakuumsæt



QVACAB

QVac vakuumsæt All Black

Almene produktinformationer:

Produkt:	Indbygningsvakuumpakker til overflademontering eller planlimet montage inklusive vakuumbokse, vakuumposer samt vakuumlukninger og marinade-ring
Produktfordele:	Unikt indbygningskoncept, nem betjening takket være piktogrammer, madvarerne holder sig friske op til tre gange så længe
Sikkerhedsanvisninger og advarsler:	Se betjenings- og monteringsanvisning

QVACSS / QVACAB

QVac vakuumsæt

Tekniske data

Tilslutningsspænding	100 - 240 V
Frekvens	50-60 Hz
Strømforbrug maksimal	24 W
Længde på netdelens kabel	2 m
Mål (bredde x dybde x højde)	239 x 124 x 142 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	3,48 kg
Materiale overflade	rustfrit stål
Sugeevne	≈ 10 l/min.
Maks. vakuumtryk	- 90 kPa
Udtrækslængde vakuumslange	400 mm

Produktbeskrivelse

- Enestående indbygningskoncept
- Audiovisuelt betjeningskoncept
- 3 funktionsknapper til forskellige vakuumprogrammer
- Pop-up-enhed med automatisk tænd-/sluk-funktion
- Udtrækkeligt vakuumhoved

Funktioner

- Vakuumpakning i vakuumbokse og vakuumposer
- Ekstra hurtig marinering
- Forlæng holdbarheden af væsker

Leveringsomfang

1x QVac indbygningsvakuumpakker, 1x QVac vakuumboks 1l, 1x QVac vakuumboks 2l, 1x QVac marinade-ring, 2x QVac vakuumlukning, 5x QVac vakuumposer 0,6l, 5x QVac vakuumposer 1,5l, 5x QVac vakuumposer 2,1l, 15x fryseetiketter til vakuumposer, 1x netdel med ledning (2 m), betjenings- og monteringsanvisning

Tilbehør

QVac vakuumbokse 2x 1l QVACVB01, QVac vakuumbokse 2x 2l QVACVB02, QVac vakuumlukning 2 Stk. QVACVV, QVac marinade-ring QVACMR, QVac vakuumposer 15x 0,6l QVACVB1, QVac vakuumposer 15x 1,5l QVACVB2, QVac vakuumposer 15x 2,1l QVACVB3, QVac vakuumposesæt (5x 0,6l, 5x 1,5l, 5x 2,1l) QVACVBES, QVac netdel type G (UK, IE) QVACNLG

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Planlimet montering: Bordpladetykkelse mindst 10 mm
- Underkonstruktion er påkrævet ved tyndere bordplader
- Kabinettet skal altid være tilgængeligt til vedligeholdelsesarbejde
- Ved standardmontering skal tilslutningerne vende udad

