

NO Produktinformasjonsark QVACSS / QVACAB



QVACSS

QVac vakuumpakkersett



QVACAB

QVac vakuumpakkesett All Black

Generell produktinformasjon:

Produkt:	Innbygget vakuumpakker for overflatemontering eller planlimt montering inkludert vakuumbokser, vakuumposer og vakuumlukkinger og marineringsring
Produkt høydepunkter:	Unikt integreringskonsept, enkel betjening ved hjelp av piktogrammer, matvarer får opptil tre ganger så lang holdbarhet
Sikkerhetsinstrukser og advarsler:	Se bruks- og monteringsanvisning

QVACSS / QVACAB

QVac vakuumpakkersett

Tekniske spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning	100-240 V
Frekvens	50 - 60 Hz
Strømforbruk maks	24 W
Lengde ledning strømadapter	2 m
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde)	239 x 124 x 142 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje)	3,48 kg
Materiale overflate	rustfritt stål
Sugeeffekt	≈ 10 l/min
Maksimalt vakuumtrykk	- 90 kPa
Uttrekkslengde vakuumslange	400 mm

Produktbeskrivelse

- Enestående monteringskonsept
- Audiovisuelt betjeningskonsept
- 3 funksjonsknapper for ulike vakuump programmer
- Pop-up-enhet med automatisk på/av-funksjon
- Uttrekktbart vakuumhode

Funksjoner

- Vakuumpakking i vakuumbokser og vakuumposer
- Ekstra rask marinerings
- Forleng holdbarhetstiden for væsker

Leveringsinnhold

1x QVac innbygget vakuumpakker, 1x QVac vakuumboks 1 l, 1x QVac vakuumboks 2 l, 1x QVac marineringsring, 2x QVac vakuumlukking, 5x QVac vakuumpose 0,6 l, 5x QVac vakuumpose 1,5 l, 5x QVac vakuumpose 2,1 l, 15x Freezer Sticker for vakuumposer, 1x strømadapter med ledning (2 m), bruks- og monteringsanvisning

Tilbehør

QVac vakuumbokser 2x 1 l QVACVBO1, QVac vakuumbokser 2x 2 l QVACVBO2, QVac vakuumlukking 2 stk. QVACVV, QVac marineringsring QVACMR, QVac vakuumpose 15 x 0,6 l QVACVBE1, QVac vakuumpose 15 x 1,5 l QVACVBE2, QVac vakuumpose 15 x 2,1 l QVACVBE3, QVac vakuumpose, sett (5 x 0,6 l, 5 x 1,5 l, 5 x 2,1 l) QVACVBES, QVac strømadapter type G (UK, IE) QVACNLG

Produkt- og planleggingsmerknader

- Planlimt montering: Benkeplatetykkelse minst 10 mm
- Underkonstruksjon kreves for tynnere benkeplater
- Apparathuset må være tilgjengelig for vedlikeholdsarbeid
- Innbygde standardmontering utføres med tilkoblingene vendt fremover

