

DE Produktinformationsblatt QVACSS / QVACAB



QVACSS

QVac Vakuumserset



QVACAB

QVac Vakuumserset All Black

Allgemeine Produktinformationen:

Produkt:	Einbauvakuumierer für Aufsatzmontage oder flächenbündige Montage inklusive Vakuumierboxen, Vakuumierbeuteln sowie Vakuumierschlüssen und Marinier-Ring
Produkt-Highlights:	Einzigartiges Einbaukonzept, leichte Bedienung dank Piktogrammen, Lebensmittel bleiben bis zu dreimal länger haltbar
Sicherheits- und Warnhinweise:	Siehe Bedienungs- und Montageanleitung

QVACSS / QVACAB

QVac Vakuuiererset

Technische Daten

Anschlussspannung	100 - 240 V
Frequenz	50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme maximal	24 W
Länge Kabel Netzteil	2 m
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	239 x 124 x 142 mm
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	3,48 kg
Material Oberfläche	Edelstahl
Saugleistung	≈ 10 l/min
Vakuuierdruck maximal	- 90 kPa
Auszugslänge Vakuuierschlauch	400 mm

Produktbeschreibung

- Einzigartiges Einbaukonzept
- Audiovisuelles Bedienkonzept
- 3 Funktionstasten für verschiedene Vakuuierprogramme
- Pop-Up Einheit mit automatischer On/Off-Funktion
- Ausziehbarer Vakuuierkopf

Funktionen

- Vakuuieren in Vakuuierboxen und Vakuuierbeuteln
- Extra schnelles Marinieren
- Flüssigkeiten länger haltbar machen

Lieferumfang

1x QVac Einbauvakuuiergerät, 1x QVac Vakuuierbox 1l, 1x QVac Vakuuierbox 2l, 1x QVac Marinier-Ring, 2x QVac Vakuuierverschluss, 5x QVac Vakuuierbeutel 0,6l, 5x QVac Vakuuierbeutel 1,5l, 5x QVac Vakuuierbeutel 2,1l, 15x Freezer-Sticker für Vakuuierbeutel, 1x Netzteil mit Kabel (2 m), Bedienungs- und Montageanleitung

Zubehör

QVac Vakuuierboxen 2x 1l QVACVB01, QVac Vakuuierboxen 2x 2l QVACVB02, QVac Vakuuierverschluss 2 Stk. QVACVV, QVac Marinier-Ring QVACMR, QVac Vakuuierbeutel 15x 0,6l QVACVBE1, QVac Vakuuierbeutel 15x 1,5l QVACVBE2, QVac Vakuuierbeutel 15x 2,1l QVACVBE3, QVac Vakuuierbeutel Set (5x 0,6l, 5x 1,5l, 5x 2,1l) QVACVBES, QVac Netzteil Typ G (UK, IE) QVACNLG

Produkt- und Planungshinweise

- Flächenbündige Montage: Arbeitsplattenstärke mindestens 10 mm
- Unterkonstruktion bei dünneren Arbeitsplatten nötig
- Gehäuse muss für Wartungsarbeiten zugänglich bleiben
- Standardeinbau erfolgt mit Anschlüssen nach vorne

